

# RISIKOKLASSE 4

## BOLIG, FRITIDSBOLIG



Boliger, leiligheter, hybelhus, hytter, campinghytter og andre fritidsboliger skal ha manuelt slukningsutstyr, helst brannslangetrommel, som kan benyttes i alle rom. Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. I boenhet over flere etasjer skal det plasseres manuelt slukkeutstyr i hver etasje, slik at det er lett tilgjengelig for beboerne.

Dersom brannslangetrommelen skal dekke flere boenheter må den ha tilpasset rørdimensjoner.

### ANBEFALING

- Det anbefales husbrannslange i bolig. Der det er vanskelig å montere brannslange, det brukes håndslukker med tilstrekkelig kapasitet. Det skal i så tilfelle være et ABC-pulverapparat på minimum 6 kg som kan brukes ved alle typer branner. Velges skum- eller vannapparat skal dette være på minst 9 liter. På kjøkken anbefales brannteppe som monteres i nærheten av komfyr.

FORSLAG TIL LØSNING	Brannslangetrommel	Brukstrommel	Brannslukker	Annet brannslukkeutstyr
Bolig	Husbrannslange	Villa	NOHA P6G ABC NOHA S9G AB	Brannteppe

FORSLAG TIL LØSNING	Noha privat	Slokke-tralle	Branntau	NOHA fire	Brannstige
Bolig	NOHA privat	Slokke-tralle	Branntau	Branalarm	Brannstige

Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene.